

AIROH

AWC 4


BREAK THE SILENCE

Guida rapida



POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

Panoramica del sistema



SCARICA LA GUIDA UTENTE
COMPLETA E VERIFICA LA
PRESENZA DI AGGIORNAMENTI
SOFTWARE SUL SITO


www.airoh.com

Locatelli S.p.A.

Via Resistenza 5/A - Almenno S.Bartolomeo
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101



Installazione

Utilizzo/applicazione con velcro dell'unità principale




Per la posizione della unità principale, fare riferimento al libretto specifico in dotazione al casco AIROH

Utilizzo/applicazione con bi-adesivo dell'unità principale




INSERIMENTO BATTERIA:

Esempio di posizionamento della batteria in caschi dotati di vano interno







Esempio di posizionamento della batteria in caschi privi di vano interno

Per posizionare correttamente la batteria, l'unità principale, il microfono e gli speaker, è necessario seguire le istruzioni SPECIFICHE in dotazione con il casco AIROH. Ogni casco infatti, prevede un posizionamento preciso che deve essere rispettato per garantire il corretto montaggio e funzionamento.




Installazione degli auricolari e del microfono




Legenda e funzioni base

Premere una volta	Premere due volte rapidamente	Premere tre volte rapidamente	Premere per un secondo	Premere per cinque secondi	Premere per dieci secondi
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------



Accensione



Spegnimento




Alzare il volume



Abbassare il volume




Ricarica




Abbinamento dispositivi Bluetooth®


Abbinamento telefono principale (da eseguire a centralina accesa)



Abbinamento secondo telefono (da eseguire a centralina accesa)



Abbinamento GPS - TFT (da eseguire a centralina accesa)



Telefono


Rispondere alla chiamata




Terminare la telefonata




Rifiutare la telefonata



Assistente vocale



Speed dial



Musica

Musica play



Musica pausa



Traccia avanti



Traccia indietro




Avvia/arresta condivisione musica



Bluetooth® Intercom - abbinamento/conferenza


Abbinamento/Conferenza intercom a 2

Seguire la procedura **Abbinamento/Sec** per abbinare gli interfoni
Seguire la procedura **Conferenza/Tap** per attivare la conversazione




Abbinamento/Conferenza intercom a 3

Seguire la procedura **Abbinamento/Sec** per abbinare gli interfoni
Seguire la procedura **Conferenza/Tap** per attivare la conversazione




Abbinamento/Conferenza intercom a 4

Seguire la procedura **Abbinamento/Sec** per abbinare gli interfoni
Seguire la procedura **Conferenza/Tap** per attivare la conversazione




Bluetooth® Intercom - altri abbinamenti

Abbinamento serie precedenti. Da eseguire a centralina accesa su u-com 3 e con centralina spenta sull'altro dispositivo (consultare il manuale dell'altro dispositivo per maggiori dettagli)



Abbinamento Anycom altre marche (eccetto Sena)



Configurazione

