

# AIROH

## AWC 2


FOLLOW THE SOUND

### Guide rapide



POWERED BY  
**INTERPHONE**  
stay in touch

### Détails sur le produit



TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE COMPLETE DE L'UTILISATEUR ET VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR DU LOGICIEL SUR LE SITE


www.airoh.com

**Locatelli S.p.A.**

Via Resistenza 5/A - Almenno S.Bartolomeo  
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101



### Installation

#### Utilisation des fermetures scratch pour le module principal







Pour la position de l'unité principale, se référer au livret spécifique fourni avec le casque AIROH

#### Utilisation des bandes adhésives double face pour le module principal




Pour placer correctement l'unité principale, le microphone et les haut-parleurs, il est nécessaire de suivre les instructions SPÉCIFIQUES fournies avec le casque AIROH. Chaque casque possède un positionnement précis qui doit être respecté pour assurer un montage et un fonctionnement corrects.

#### Installation des haut-parleurs et du microphone




### Légende et mise en route

Appuyer sur le bouton	Appuyer sur le bouton 2 fois	Appuyer sur le bouton 3 fois	Appuyer pendant 1 sec	Appuyer pendant 5 sec	Appuyer pendant 10 sec
-----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Mise en marche

Mise à l'arrêt



Augmenter le volume

Diminuer le volume



Mise en charge




# AIROH


**AWC 2**  
FOLLOW THE SOUND

## Appairage Bluetooth® dispositifs



Appairage première téléphone mobile (à faire avec l'unité allumée)



Appairage d'un second téléphone mobile (à faire avec l'unité allumée)



GPS & TFT Appairage (à faire avec l'unité allumée)




## Téléphone mobile

Répondre à un appel téléphonique    Mettre fin à un appel téléphonique    Rejeter un appel téléphonique



Activer Siri ou Assistant Google    Appel rapide



## Musique

Lire la musique    Pause de la musique



Piste suivante    Piste précédente




Partager la musique avec un autre interphone




## Bluetooth® Intercom - Appairage

Intercom appairage 2 unités




## Bluetooth® Intercom - conférence

Intercom conférence




## Bluetooth® Intercom - autre couplage

Appairage des séries précédentes. À effectuer avec la centrale allumée sur u-com 3 et avec la centrale éteinte sur l'autre appareil (consulter le manuel de l'autre appareil pour plus de détails)



Anycom appairage avec d'autres marques (sauf Sena)



## Configuration

