

AIROH

AWC 4


BREAK THE SILENCE

Guide rapide



POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

Détails sur le produit



TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE COMPLET DE L'UTILISATEUR ET VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR LOGICIEL SUR LE SITE.


www.airoh.com

Locatelli S.p.A.

Via Resistenza 5/A - Almenno S. Bartolomeo
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101



Installation

Utilisation des fermetures scratch pour le module principal




Pour la position de l'unité principale, se référer au livret spécifique fourni avec le casque AIROH

Utilisation des bandes adhésives double face pour le module principal




INSERTION DE LA BATTERIE:

Exemple de positionnement de batterie dans des casques avec compartiment interne







Exemple de positionnement de la batterie dans des casques sans compartiment interne

Pour placer correctement la batterie, l'unité principale, le microphone et les haut-parleurs, il est nécessaire de suivre les instructions SPÉCIFIQUES fournies avec le casque AIROH. Chaque casque possède un positionnement précis qui doit être respecté pour assurer un montage et un fonctionnement corrects.



Installation des haut-parleurs et du microphone



Légende et mise en route

Appuyer sur le bouton x 1 Appuyer sur le bouton 2 fois x 2 Appuyer sur le bouton 3 fois x 3 Appuyer pendant 1 sec Appuyer pendant 5 sec Appuyer pendant 10 sec



Mise en marche



Mise à l'arrêt



Augmenter le volume



Diminuer le volume




Mise en charge




Appairage des appareils Bluetooth®



Appairage première téléphone mobile (à faire avec l'unité allumée)



Appairage d'un second téléphone mobile (à faire avec l'unité allumée)



GPS & TFT appairage (à faire avec l'unité allumée)



Téléphone mobile

Répondre à un appel téléphonique



x 1

Mettre fin à un appel téléphonique



2 sec

Rejeter un appel téléphonique



2 sec

Activer Siri ou Assistant Google



2 sec

Appel rapide



3 sec

Musique

Lire la musique



1 sec

Pause de la musique



2 sec

Piste suivante



1 sec

Piste précédente



1 sec

Partager la musique avec un autre interphone




3 sec

Bluetooth® Intercom - Appairage/Conférence


Intercom Appairage/Conférence 2 unités

Suivez la procédure **Appairage/Sec** pour associer les interphones
Suivez la procédure **Conférence/Tap** pour activer la conversation




Intercom Appairage/Conférence 3 unités

Suivez la procédure **Appairage/Sec** pour associer les interphones
Suivez la procédure **Conférence/Tap** pour activer la conversation




Intercom Appairage/Conférence 4 unités

Suivez la procédure **Appairage/Sec** pour associer les interphones
Suivez la procédure **Conférence/Tap** pour activer la conversation




Bluetooth® Intercom - autre appairage

Appairage des séries précédentes. À effectuer avec la centrale allumée sur u-com 3 et avec la centrale éteinte sur l'autre appareil (consulter le manuel de l'autre appareil pour plus de détails)



Anycom appairage avec d'autres marques (sauf Sena)



Configuration



APP: Interphone UNITE